



## 01产品介绍



### 发射器按键说明




### 电机参数 (更多型号与参数以铭牌为准)


电机型号	额定电压	电机外径	额定扭矩	输出转速	额定功率
JCA35SEW-10017	AC230V 50Hz	35mm	10N.m	17rpm	146W
JCA35SELW-10017	AC110V 60Hz	35mm	10N.m	17rpm	146W
JCA45SEW-20015	AC230V 50Hz	45mm	20N.m	15rpm	165W
JCA45SELW-20015	AC110V 60Hz	45mm	20N.m	15rpm	165W

## 02电机安装


### 步骤1: 安装皇冠和转轮




### 如图安装完成




### 步骤2: 将电机装入传动管





### 步骤3: 安装尾插



### 步骤4: 将产品安装在两端支架上



## 03接线说明



220V/50Hz

110V/60Hz

## 04注意事项



- 1.该电机供电方式为交流电。
- 2.使用时, 请根据电机铭牌确认使用额定电压与频率。
- 3.在操作中, 电机会有转动提示, 请在提示完成后进行下一步操作。
- 4.在操作中, 发射器按键有效间隔时间为10秒, 超出10秒没有任何有效发射器操作, 将自动退出当前模式。
- 5.电机存发射器通道的最大数量为10个, 对存储满的再继续添码, 将从第2个码开始覆盖。
- 6.上下行程设置时上下行程点不能在同一位置, 设置完成后, 具有断电记忆功能。
- 7.当电机运行时无操作, 最大运行时间为6分钟, 时间到后会自动停止。
- 8.请勿抓拽电源线、天线提起电机。


## 05操作说明

### 电机行程头按键 (H) 功能说明


实现功能	操作	转动提示	备注
控制电机上/停/下	短按	无	需在设置好行程后, 电机设在仓储模式状态下
添码/删码	长按2秒	1次	限时10秒内完成添码/删码操作
配网模式	长按6秒	2次	电机进入配网模式
电机换向	长按10秒	3次	换向后保留原有的所有设置
恢复出厂模式	长按16秒	4次	删除所有设置

### a.添码操作


#### 方式一: 电机未保存发射器时



#### 方式二: 电机在通电状态下



#### 方式三: 电机在通电状态下, 发射器A已添码




注: 组控和群控0通道下不能添码

### b.发射器换向操作


#### 正确模式



若运行方向相反, 且还未设置行程时:



若运行方向相反, 且已设置行程时:



注: 若发现电机反向时请一定要执行换向操作。


### c.设置上下行程操作



注: 上下行程点不能在同一位置; 未设置行程前, 短按Up或Down键, 电机点动运行, 长按2秒以上, 电机连续运行; 设好行程后, 短按Up或Down键, 电机连续运行

### d.点动/连动模式切换操作

#### 连动到点动



用同样的方法可实现点动到连动的切换


注: 点动状态下, 短按Up或Down, 电机点动; 当按键超过2秒以上, 电机连动

### e.最佳行程点的设置和删除操作


#### 设置



#### 删除



# 交流卷帘电机EW款 说明书



### f.运行至最佳行程点位置操作


→ 自动运行至最佳行程点位置

短按


注：最佳行程点设置须在设好上下行程点之后

### g.微调上下行程点位置操作

微调上行程点




微调下行程点




注：此过程限时4分钟完成

### h.删码操作


单删码操作方式一：



单删码操作方式二：




全删码操作：



→ 全部发射器被删除

注：a.删码后保留电机原来的所有的其他设置（行程保留先前设置好的）  
b.发射器A/B是已经被添码的发射器

### i.删行程操作




→ 电机运行无行程限制

注：电机装有帘子的情况下禁止无行程长时间的运行，需要及时设置好行程，避免出现拉坏帘子的情况



### j. Wi-Fi配网操作(此功能仅适用于EW款)

方式一



→ 电机进入Wi-Fi配网

方式二



注：具体的配网手机连接操作请参考配网说明书

### 06故障说明

故障现象	故障分析	解决方案
接通电源，转轮只能单向运转	电机内行程开关未打开	将皇冠向转轮转向的反方向转一圈，即可运转
电机安装通电后，电机不转或启动缓慢	1.电源电压过低 2.接线有误 3.卷帘超出额定负载 4.安装不当	1.调整至额定电压 2.检查线路，纠正接线方法 3.根据额定负载调整卷帘 4.重新安装电机
电机运转时突然停转	超过电机额定工作时间4分钟	约待20分钟电机冷却后会自动恢复工作状态
当卷帘在运行时发出异响	传动管过长，导致卷帘与两边支架装配过紧	若尾插可活动，可适当锯短传动管，使整套卷帘与两边支架装配适中

总部：新昌

ADD：浙江省新昌县省级高新技术产业园区菜盛路2号

EMAIL：jc35@jiecang.com

TEL：+86-575-86297980

FAX：+86-575-86297960